



PROBAU Vævlim

Allround vævklæber

Anvendelses- områder

PROBAU Vævlim anvendes til opsætning af glasvæv, glasfibervæv og vinylvægmaterialer med papirbagside, jute og papirtapeter i rum, der ikke udsættes for fugt.

PROBAU Vævlim hæfter formidabelt på de fleste gængse bygningsunderlag som: Træ, beton, gasbeton, gipsplader o. lign.

Produktbeskrivelse

PROBAU Vævlim er en 1-komponent, vandfortyndbar vævlim, der anvendes som allround glasvævklæber.

PROBAU Vævlim har en åbentid som giver en rationel arbejdsgang, og en konsistens tilpasset således, at PROBAU Vævlim er meget nem at påføre med f.eks. rulle.

PROBAU Vævlim leveres i spande á 5 og 15 liter klar til brug. Limen er hvid, men giver en farveløs limfuge.

Egenskaber

- Højt tørstofindhold
- Høj limeffekt
- Nem at bearbejde og påføres med rulle
- Lang åbentid
- Perfekt vedhæftning til alle gængse bygningsmaterialer

Produktdata

Tekniske Data

Type:	PVAc dispersionslim forstærket med stivelsesderivat
Farve:	Hvid – giver dog en farveløs limfuge
Opløsningsmiddel:	Vand
Tørstofindhold:	14%
Vægtfylde:	1,0 kg/l
Konsistens:	Tyktflydende
Rækkeevne:	Ca. 3-4 m ² /l
Anvendelsestemperatur:	+18°C til +25°C

Udførelse

Forbehandling af underlag

Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at alle krav til underlaget er opfyldt og at dette er afrenset forskriftsmæssigt.

	■ Evt. vinyltapet og løstsiddende tapet fjernes ■ Der skal foretages opspartling af overfladerne med Sika MiniPack letspartel, SikaFinish-HM eller Sikacryl-S (se relevante datablade for detaljer) ■ Malede overflader afvaskes med 5% soda eller ammoniakopløsning og efterskylles omhyggeligt med rent vand ■ Alkyd- eller oliemalede behandlede overflader slibes med sandpapir og efterskylles omhyggeligt med rent vand ■ Foretag opspartling af alle samlinger (evt. med ilægning af glasfiberstrimler) ved alle pladesamlinger ■ Underlag af beton, letbeton og puds kan fuldspartles for optimalt resultat ■ Stærktsugende underlag forlimes med en fortynding 1 del lim til 5 dele vand
Udstyr	■ Pensel, rulle eller tandspartel ■ Gummispartel ■ Tapetkost ■ Vand og rene klude
Limpåføring	Lim påføres herefter underlaget eller tapet. (Følg beklædningsfabrikantens anvisning.) Ved glasvæv, filt o. lign. påføres lim på underlaget. Lim påføres med rulle, eller fintandet spartel i et passende lag (mængde svarende til 1 liter til 4 m²). Der påføres lim i 2-3 baner ad ganen, hvorefter vævet monteres i den endnu våde lim.
Efterbehandling	Inden efterfølgende maling skal overfladen tørre i min. 1 døgn.
Rengøring	Evt. overskydende lim fjernes med vand. Tørret lim skal fjernes mekanisk.
Holdbarhed	Holdbarheden i ubrudt emballage er min. 12 måneder ved kølig opbevaring. Opbevaringen skal ske frostfrit.
Sikkerhed	Faresymboler: Ingen Kodenummer: 0-1 (1993) Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: Handsker Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.