



BL 100-B6 Manual



Läs och följ alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning innan du använder denna produkt. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Specifikationer			
Modell	BL100-B6	Vikt	178g
Ändamål	Utomhus	Bränsle	Butan Propangas mix
Nominell kraft	3200W	Sätt att elda på	gnistgeneratorer

Information för säkerhet

- Använd endast i ett väl ventilerat utrymme
- Kontrollera ALLTID anslutningen mellan campingköket och gasbehållaren och se till att den är korrekt monterad innan du använder kaminen.
 - TÄND INTE eller använd INTE campingköket inomhus, i tält, fordon eller andra slutna utrymmen. Det kan leda till en brand eller kolmonoxidförgiftning som kan orsaka skada eller dödsfall.
 - Blockera INTE förbränning- och ventilationsventilen.
 - Kontrollera ALLTID efter läckor innan du tänder kaminen. Om du luktar gas, hör väsande eller läckor hittas, ANVÄND INTE CAMPINGKÖKET.
 - Sätt ALDRIG huvudet eller kroppen ovanför spisen när du tänder eld. Håll kläder och andra material som kan fatta eld borta från campingköket. Avstånd till brännbart material skall vara från höjd: minst 1,2 m, sida: 0,3 m.
 - Koppla ALDRIG bort kaminen från gasbehållaren när campingköket är på, varm efter senaste användning eller nära något annan värmekälla. Om du av misstag lämnar den öppen av misstag, ventileras området innan du tänder campingköket igen.

- Placera INTE tunga eller stora kokkärl på spisen. Maximal vikt är 25kg. Maximal diameter på kokkärl 24cm. Använd på en horisontell yta.
- Lämnna ALDRIG en brinnande eller varm spis utan uppsikt.
- Låt ALDRIG barn använda campingköket/spisen. ÖVERVAKA ALLTID BARN I NÄRHETEN AV CAMPINGKÖKET.
- Använd INTE CAMPINGKÖKET på något annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning. Ändra INTE CAMPINGSPISEN eller använd inte några egna delar för montering. Demontera INTE mer än vad som beskrivs i dessa instruktioner. Innan du tar med dig campingköket på en resa, kontrollera om det finns bränsleläckor och öva på att använda och underhålla den.

Användarmanual

Före montering

- Kontrollera att flamjusteraren är avstängd.
- Kontrollera kaminens tätnings O-ring för att vara säker på att den är på plats och i gott skick.
- Håll gaspatronen upprätt när den monteras på apparaten. Skruva försiktigt in gaspatronen i apparaten och se till att den inte går in korsgälad. Skruva endast fast gaspatronen för hand och dra inte åt för hårt, annars kan du skada gaspatronens ventil.
- Kontrollera att campingspiisen är ansluten till gaspatronen på ett gastätt sätt och inte visar några tecken på läckage.

Användning av spisen

- Innan du tänder brännaren, placera campingköket på en stadig, jämn yta och se till att stöden är helt utfälda i tillagningsläget.
- Öppna Flame Adjuster 3/4 varv. När gasen läcker ut, vänligen tänd upp lågan.
- Vrid Flame Adjuster till önskad nivå. Gasflamman skall vara blå och orange och justeras smidigt från låg till hög.
- Stäng AV Flame Adjuster efter användning. Vänta tills spisen har svalnat innan du börjar montera ner den.

Demontering av spisen

- Se till att flamjusteraren är avstängd och att spisen har svalnat. Vik flamjusteraren.
- Vrid kaminen moturs tills den släpper från behållaren. En del gas kan rinna ut när du skruvar av behållaren.
- Stäng grytstöden.

Begränsad garanti

Detta campingkök har 1 års begränsad garanti. Om denna produkt skulle misslyckas under garantiperioden så returnera den till en av våra auktoriserade reparationsverkstäder. Vi reparerar eller byter ut den efter eget val, utan kostnad. Reparationer som krävs på grund av felaktig användning eller skötsel, värdeslöshet, produktmodifiering eller olycka täcks inte av detta garantiavtal men kan utföras på begäran till en rimlig kostnad. Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen.

Vänligen fyll i formuläret noggrant (Sercive garanti)

Återförsäljare	
Namn på köpare och ordernummer	
Telefonnummer	
Köpdatum	

BULIN OUTDOOR EQUIPMENT

Adress: Nanshan Industrial District, HuKu
YongKang, Zhejiang, Kina.
Tel:086-0579-87250212
Fax:086-0579-87251020
Ht p://www.cnbulin.com
E-post: info@cnbulin.com